



凡例
 ○: 固定スピーカ
 M: マイクコンセント
 S: スピーカコンセント



※2階席用スピーカは、3階バルコニーバトンに設置

