


1階




凡例


- ⊙: 固定スピーカ
- ◻: 仮設スピーカ
- M: マイクコンセント
- S: スピーカコンセント

- 演出家席
 マイクコンセント 2ch
 AC100V15A 1口
 インターカム 4系統
 1階PA席
 16chマルチコンセント 3系統
 ※音響調整室にて任意の回線をパッチ
 C型30A電源 1口
 インターカム 4系統
 2階PA席
 16chマルチコンセント 3系統
 ※音響調整室にて任意の回線をパッチ
 C型30A電源 2口
 インターカム 4系統

1階バルコニー



2階



3階

