



新潟市民芸術文化会館
スタジオA
音響設備

〒951-8132
新潟市中央区一番堀通町3番地2
TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626
E-mail: onkyo@ryutopia.or.jp
<http://www.ryutopia.or.jp>

名称	型番・種類	メーカー	数量
ミキサー	MGP16X (共通移動用ミキサー中・小の機材に変更可)	YAMAHA	1台
CDプレイヤー	DN-C615	DENON	1台
CDレコーダー	CDR632	marantz	1台
MDレコーダー	MD-02	TASCAM	1台
パワーアンプ	WP-1200A	RAMSA	1台

※ 上記機材はラック組み込み

パワーアンプ	WP-1200A	RAMSA	1台
常設スピーカー	101MM(白)	BOSE	4台
スピーカー	WS-A200(スタンド付)	RAMSA	2台
マイクロフォン	SM58-LC	SHURE	3本
	SM58S	SHURE	2本
	C414B-ULS	AKG	2本
	C480B comb	AKG	2本
	CMS-2(ステレオマイク)	SANKEN	1本
録音用常設マイク	CMC-54U	SCHOEPS	2本
卓上型マイクスタンド	MS-15(フレキシブルシャフト付)	高砂	1本
床上型マイクスタンド	MF-22TM	高砂	2本
	MF-209	高砂	3本
	PS-42	高砂	1本
	ST-210/2B	K&M	5本
	ST-259B	K&M	5本
マルチ回線			
スタジオ内4箇所渡り回線	4箇所 8ch×2		
コンサートホール渡り回線	スタジオA～コンサートホール音響室 8Ch×1		
練習室渡り回線	スタジオA～練習室1・2・3 8Ch×1		
スタジオ渡り回線	スタジオA～スタジオB 8Ch×2		
電源	平行3P 20A(8口パラ)		
その他			
残響調整カーテン	有 0.6秒 無1.4秒		
各種ケーブル類			1式

注意事項

※ スタジオで音響機材を使用する際は、事前に会館職員にご相談下さい。ご希望であれば機材の設営は会館職員が行ないます。また、機材の操作は基本にご利用くださる方をお願いしております。

※ 残響カーテンの開閉は、会館職員が行ないますので、ご利用の際は申し出下さい。

※ ワイヤレスマイクをご利用の際は、ホール間の干渉を避けるために周波数を変更させていただくことがあります。